

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Versão 2.0 Abril 2018



125W + 125W RMS

POWERED MIXER 7 - PWD250
REVERB + PHANTOM POWER 48V
MP3 - FM - DOUBLE CLASS D AMPLIFIER



FM - USB - SD - RECORDING
COMPATÍVEL COM SISTEMA BLUETOOTH

Use o QR Code para consultar os postos autorizados no seu celular ou tablet ou acesse o site www.llaudio.com.br



DONNER

ATENÇÃO!

Para evitar a invalidação da garantia deste produto e para sua própria segurança, recomendamos que se leia este manual cuidadosamente antes de operar este produto.

Operação para propósitos em aplicações de formas diferentes das aqui citadas não serão cobertas pelo fabricante, A responsabilidade de outros tipos de instalação será atribuída ao instalador ou usuário.

RISCO DE FOGO E CHOQUE ELÉTRICO


- Antes de conectar este produto a rede elétrica, sempre tenha à certeza que a voltagem corresponde a que é especificada no produto.
- O aparelho não deve ser usado em locais com flutuação de tensão, luz solar direta, umidade e calor em excesso.
- Nunca exponha este produto a chuva ou umidade, nunca use em proximidade a água ou em uma superfície molhada.
- Nunca deixe que qualquer líquido, como também qualquer objeto, entre no produto. Neste caso desconecte imediatamente da rede elétrica e envie para o posto autorizado.
- Nunca instale o produto sem ter corrente de ar adequada para refrigeração. Nunca obstrua as aberturas de entrada e saída de ar.
- No caso de o fusível externo precisar de substituição, só substitua por um do mesmo tipo.
- Antes de tentar mover o produto depois que foi instalado, remova todas as conexões.
- Utilize somente cabos e conectores de boa qualidade, pois a maior parte dos problemas (intermitente ou não) são causados por cabos defeituosos.
- Ao retirar seu equipamento da embalagem, verifique se está tudo em ordem. Caso haja qualquer irregularidade, entre em contato com seu revendedor ou transportadora que lhe entregou o equipamento.

CUIDADO!




Para evitar choques elétricos nunca abra este aparelho, caso seja necessário enviar à rede de postos autorizados.

Este produto pode gerar pressões acústicas muito altas que são um perigo para o sistema de audição. Sempre evitar operações a níveis altos se houver pessoas muito próximas do produto (pelo menos 1 m de distância). Nunca exponha as crianças à fontes tão altas.

PAINEL FRONTAL



PAINEL TRASEIRO



DR1010P

38 39 40

DR1010P

41

POWERED MIXER 7 - PWD250

DONNER

APRESENTAÇÃO

O PWD250 - É um cabeçote amplificado de 7 canais com 2 amplificadores internos de 125W RMS 4 Ohms cada, fornecendo até 250 W de potência. Efeito (REVERB+DELAY) com ajuste individual por canal e PHANTON POWER 48V em 2 canais com conector XLR para microfones.

Conta com tecnologia digital para reproduzir e gravar arquivos no formato MP3 a partir de PENDRIVE ou SD CARD apresenta em seu display digital os números das faixas a serem reproduzidas, possui rádio FM integrado com controle remoto e BT que é uma conexão compatível com bluetooth.

Equalizador de três bandas analógico por canal mais equalizador digital com quatro modos PRE-GRAVADOS a partir do controle remoto.

Volume independente LEVEL por canal, volume independente para o reproduutor MP3/FM/BT e volume master com equalizador de 2 vias.

UTILIZAÇÃO

Amplificação multifuso para guitarra, violão ou cavaquinho, teclados, equipamentos auxiliares (CD, MD, tape-deck, VIDEOKÉ, saída de linha de áudio de computador, etc.) e microfones, entrada USB para PENDRIVE que irá, reproduzir e grava áudio no formato comprimido USB.

Reprodução de rádio FM.

PAINEL FRONTAL

01) HIGH - Controle de agudos do equalizador.

02) MID - Controle de médios do equalizador.

03) LOW - Controle de graves do equalizador.

04) FX - Controle de efeito para o canal.

05) LEVEL - Volume independente dos canais.

06) LED 48V - Quando aceso indica que alimentação fantasma para microfones de 48V está ligada.

07) PHANTON 48V - Cheve que liga e desliga a alimentação fantasma do canal de microfone.

08) LINE IN - Conector de entrada balanceado de baixo ganho para plug estéreo do tipo P10.

09) MIC XLR - Entrada de microfone com conector do tipo XLR.

10) MIC - Entrada de microfone com conector do tipo P10.

11) H-Z GUITAR - Entrada de guitarra para instrumentos de corda elétricos com conector do tipo P10.
Exp.: Guitarra.

12) H-Z BASS - Entrada de contra baixo com conector do tipo P10.
Exp.: BAIXO.

13) CD - AUX - Entrada RCA para teclados, equipamentos auxiliares (CD, MD, Tape-Deck, VIDEOKÉ, saída de linha de áudio de computador, etc.).

14) LEVEL - Volume master do canal de efeitos.

15) DELAY - É usado para modificar o tempo de atraso do reverb.

16) FEEDBACK - É usado para alterar a profundidade do reverb.

17) MASTER OUT - Saída de linha com 0db para gravação ou reprodução.

18) MONITOR - Saída de linha com 0db para monitor ativo.

19) MAIN LEVEL - Controle de volume master do cabeçote.

20) HIGH - Controle de agudos do equalizador do canal master.


21) LOW - Controle de graves do equalizador do canal master.

22) BT LEVEL - Controle de volume do reproduutor MP3/FM/BT

23) OVER - Este LED quando aciso indica que as saídas do amplificador estão curto ou desligadas por excesso de temperatura.

24) POWER - Cheve liga/desliga.

25) MAIN VU - Bargraph que indica o nível de saia dos canais MASTER OUT e MONITOR. Com os 5 segmentos de ledes. A indicação 0db equivale a 0,775V RMS nos conectores de saída.



Este módulo possui rádio FM, reproduz músicas a partir de um PENDRIVE ou SD CARD. Conectando o teclado ao terminal MP3, WMA e WAV de forma simples e objetiva. Basta conectar o PENDRIVE ou cartão de memória na entrada USB/SDCARD e ele já começará a reproduzir os arquivos encontrados na ordem de gravação aparecerá "READ DEVICE" e logo em seguida haverá a reprodução.

Amplificação multifuso para guitarra, violão ou cavaquinho, teclados, equipamentos auxiliares (CD, MD, tape-deck, VIDEOKÉ, saída de linha de áudio de computador, etc.) e microfones, entrada USB para PENDRIVE que irá, reproduzir e grava áudio no formato comprimido USB.

Reprodução de rádio FM.

PAINEL TRASEIRO

01) HIGH - Controle de agudos do equalizador.

02) MID - Controle de médios do equalizador.

03) LOW - Controle de graves do equalizador.

04) FX - Controle de efeito para o canal.

05) LEVEL - Volume independente dos canais.

06) LED 48V - Quando aceso indica que alimentação fantasma para microfones de 48V está ligada.

07) PHANTON 48V - Cheve que liga e desliga a alimentação fantasma do canal de microfone.

08) LINE IN - Conector de entrada balanceado de baixo ganho para plug estéreo do tipo P10.

09) MIC XLR - Entrada de microfone com conector do tipo XLR.

10) MIC - Entrada de microfone com conector do tipo P10.

11) H-Z GUITAR - Entrada de guitarra para instrumentos de corda elétricos com conector do tipo P10.
Exp.: Guitarra.

12) H-Z BASS - Entrada de contra baixo com conector do tipo P10.
Exp.: BAIXO.

13) CD - AUX - Entrada RCA para teclados, equipamentos auxiliares (CD, MD, Tape-Deck, VIDEOKÉ, saída de linha de áudio de computador, etc.).

14) LEVEL - Volume master do canal de efeitos.

15) DELAY - É usado para modificar o tempo de atraso do reverb.

16) FEEDBACK - É usado para alterar a profundidade do reverb.

17) MASTER OUT - Saída de linha com 0db para gravação ou reprodução.

18) MONITOR - Saída de linha com 0db para monitor ativo.

19) MAIN LEVEL - Controle de volume master do cabeçote.

20) HIGH - Controle de agudos do equalizador do canal master.

21) LOW - Controle de graves do equalizador do canal master.

22) BT LEVEL - Controle de volume do reproduutor MP3/FM/BT

23) OVER - Este LED quando aciso indica que as saídas do amplificador estão curto ou desligadas por excesso de temperatura.

24) POWER - Cheve liga/desliga.

25) MAIN VU - Bargraph que indica o nível de saia dos canais MASTER OUT e MONITOR. Com os 5 segmentos de ledes. A indicação 0db equivale a 0,775V RMS nos conectores de saída.

26) POWER - Cheve liga/desliga.

27) POWER - Cheve liga/desliga.

28) POWER - Cheve liga/desliga.

29) POWER - Cheve liga/desliga.

30) POWER - Cheve liga/desliga.

31) POWER - Cheve liga/desliga.

32) POWER - Cheve liga/desliga.

33) POWER - Cheve liga/desliga.

34) POWER - Cheve liga/desliga.

35) POWER - Cheve liga/desliga.

36) POWER - Cheve liga/desliga.

37) POWER - Cheve liga/desliga.

38) POWER - Cheve liga/desliga.

39) POWER - Cheve liga/desliga.

40) POWER - Cheve liga/desliga.

41) POWER - Cheve liga/desliga.

42) POWER - Cheve liga/desliga.

43) POWER - Cheve liga/desliga.

44) POWER - Cheve liga/desliga.

45) POWER - Cheve liga/desliga.

46) POWER - Cheve liga/desliga.

47) POWER - Cheve liga/desliga.

48) POWER - Cheve liga/desliga.

49) POWER - Cheve liga/desliga.

50) POWER - Cheve liga/desliga.

51) POWER - Cheve liga/desliga.

52) POWER - Cheve liga/desliga.

53) POWER - Cheve liga/desliga.

54) POWER - Cheve liga/desliga.

55) POWER - Cheve liga/desliga.

56) POWER - Cheve liga/desliga.

57) POWER - Cheve liga/desliga.

58) POWER - Cheve liga/desliga.

59) POWER - Cheve liga/desliga.

60) POWER - Cheve liga/desliga.

61) POWER - Cheve liga/desliga.

62) POWER - Cheve liga/desliga.

63) POWER - Cheve liga/desliga.

64) POWER - Cheve liga/desliga.

65) POWER - Cheve liga/desliga.

66) POWER - Cheve liga/desliga.

67) POWER - Cheve liga/desliga.

68) POWER - Cheve liga/desliga.

69) POWER - Cheve liga/desliga.

70) POWER - Cheve liga/desliga.

71) POWER - Cheve liga/desliga.

72) POWER - Cheve liga/desliga.

73) POWER - Cheve liga/desliga.

74) POWER - Cheve liga/desliga.

75) POWER - Cheve liga/desliga.

76) POWER - Cheve liga/desliga.

77) POWER - Cheve liga/desliga.

78) POWER - Cheve liga/desliga.

79) POWER - Cheve liga/desliga.

80) POWER - Cheve liga/desliga.

81) POWER - Cheve liga/desliga.

82) POWER - Cheve liga/desliga.

83) POWER - Cheve liga/desliga.

84) POWER - Cheve liga/desliga.

85) POWER - Cheve liga/desliga.

86) POWER - Cheve liga/desliga.

87) POWER - Cheve liga/desliga.

88) POWER - Cheve liga/desliga.

89) POWER - Cheve liga/desliga.

90) POWER - Cheve liga/desliga.

91) POWER - Cheve liga/desliga.

92) POWER - Cheve liga/desliga.

93) POWER - Cheve liga/desliga.

94) POWER - Cheve liga/desliga.

95) POWER - Cheve liga/desliga.

96) POWER - Cheve liga/desliga.

97) POWER - Cheve liga/desliga.

98) POWER - Cheve liga/desliga.

99) POWER - Cheve liga/desliga.

100) POWER - Cheve liga/desliga.

101) POWER - Cheve liga/desliga.

102) POWER - Cheve liga/desliga.

103) POWER - Cheve liga/desliga.

104) POWER - Cheve liga/desliga.

105) POWER - Cheve liga/desliga.

106) POWER - Cheve liga/desliga.

107) POWER - Cheve liga/desliga.

108) POWER - Cheve liga/desliga.

109) POWER - Cheve liga/desliga.

110) POWER - Cheve liga/desliga.

111) POWER - Cheve liga/desliga.

112) POWER - Cheve liga/desliga.

113) POWER - Cheve liga/desliga.

114) POWER - Cheve liga/desliga.

115) POWER - Cheve liga/desliga.

116) POWER - Cheve liga/desliga.

117) POWER - Cheve liga/desliga.

118) POWER - Cheve liga/desliga.

119) POWER - Cheve liga/desliga.

120) POWER - Cheve liga/desliga.

121) POWER - Cheve liga/desliga.

122) POWER - Cheve liga/desliga.

123) POWER - Cheve liga/desliga.

124) POWER - Cheve liga/desliga.

125) POWER - Cheve liga/desliga.

126) POWER - Cheve liga/desliga.

127) POWER - Cheve liga/desliga.

128) POWER - Cheve liga/desliga.

129) POWER - Cheve liga/desliga.

130) POWER - Cheve liga/desliga.

131) POWER - Cheve liga/desliga.

132) POWER - Cheve liga/desliga.

133) POWER - Cheve liga/desliga.

134) POWER - Cheve liga/desliga.

135) POWER - Cheve liga/desliga.

136) POWER - Cheve liga/desliga.

137) POWER - Cheve liga/desliga.

138) POWER - Cheve liga/desliga.

139) POWER - Cheve liga/desliga.

140) POWER - Cheve liga/desliga.

141) POWER - Cheve liga/desliga.

142) POWER - Cheve liga/desliga.

143) POWER - Cheve liga/desliga.

144) POWER - Cheve liga/desliga.

145) POWER - Cheve liga/desliga.

146) POWER - Cheve liga/desliga.

147) POWER - Cheve liga/desliga.

148) POWER - Cheve liga/desliga.

149) POWER - Cheve liga/desliga.

150) POWER - Cheve liga/desliga.

151) POWER - Cheve liga/desliga.

152) POWER - Cheve liga/desliga.

153) POWER - Cheve liga/desliga.

154) POWER - Cheve liga/desliga.

155) POWER - Cheve liga/desliga.

156) POWER - Cheve liga/desliga.

157) POWER - Cheve liga/desliga.

158) POWER - Cheve liga/desliga.

159) POWER - Cheve liga/desliga.

160) POWER - Cheve liga/desliga.

161) POWER - Cheve liga/desliga.

162) POWER - Cheve liga/desliga.

163) POWER - Cheve liga/desliga.

164) POWER - Cheve liga/desliga.

165) POWER - Cheve liga/desliga.

166) POWER - Cheve liga/desliga.

167) POWER - Cheve liga/desliga.

168) POWER - Cheve liga/desliga.

169) POWER - Cheve liga/desliga.

170) POWER - Cheve liga/desliga.

171) POWER - Cheve liga/desliga.

172) POWER - Cheve liga/desliga.

173) POWER - Cheve liga/desliga.

174) POWER - Cheve liga/desliga.

175) POWER - Cheve liga/desliga.

176) POWER - Cheve liga/desliga.

177) POWER - Cheve liga/desliga.

178) POWER - Cheve liga/desliga.

179) POWER - Cheve liga/desliga.

180) POWER - Cheve liga/desliga.

181) POWER - Cheve liga/desliga.

182) POWER - Cheve liga/desliga.

183) POWER - Cheve liga/desliga.

184) POWER - Cheve liga/desliga.

185) POWER - Cheve liga/desliga.

186) POWER - Cheve liga/desliga.

187) POWER - Cheve liga/desliga.

188) POWER - Cheve liga/desliga.

189) POWER - Cheve liga/desliga.

190) POWER - Cheve liga/desliga.

191) POWER - Cheve liga/desliga.

192) POWER - Cheve liga/desliga.

193) POWER - Cheve liga/desliga.

194) POWER - Cheve liga/desliga.

195) POWER - Cheve liga/desliga.

196) POWER - Cheve liga/desliga.

197) POWER - Cheve liga/desliga.

198) POWER - Cheve liga/desliga.

199) POWER - Cheve liga/desliga.

200) POWER - Cheve liga/desliga.

201) POWER - Cheve liga/desliga.

202) POWER - Cheve liga/desliga.

203) POWER - Cheve liga/desliga.

204) POWER - Cheve liga/desliga.

205) POWER - Cheve liga/desliga.

206) POWER - Cheve liga/desliga.

207) POWER - Cheve liga/desliga.

Especificações Técnicas

Entradas

Microfone P10	4
Microfone XLR	2
PHANTOM POWER 48V	2
Guitarra, Violão P10	1
Baixo P10	1
AUX - L e R RCA (CD/DVD, etc)	1
USB	1
SD CARD	1
BARGRAPH	1

Saídas

Antena FM	x
MASTER OUT	x
MONITOR	x

Equalizadores

2 vias	MASTER
3 vias	POR CANAL

System MP3 audio system
 Frequency characteristics $\pm 20\text{Hz}$ 100Hz - 5dB
 $\pm 10\text{Hz}$ 20KHz - $\pm 5\text{dB}$
 The signal-to-noise ratio (MMC) of SD&USB / 35dB 1KHz (MP3), separating degree: > 35 dBSD&USB/MMC

Proteção

Led Overload/Curto	x
Fusível Amperes	2.5 Amperes

Especificações Técnicas do Rádio FM

Entrada de USB com Leitura rápida
 Rádio com receptor FM estéreo, armazenamento de até 18 posições de memória automaticamente, (LCD) Controle remoto multifunção de até 8 metros.
 SD&USB/MMC
 System MP3 audio system

Faixa de frequência	108MHz - 87.5
Sensibilidade	7dBu, Grau de separação 10.7 Mhz.

Características de Frequência	$\pm 20\text{Hz}$ 20KHz - $\pm 5\text{dB}$ 10Hz 20Hz - $\pm 5\text{dB}$
-------------------------------	---

Relação Sinal Ruído	(MMC) de SD&USB / 35dB 1KHz (MP3), grau de separação: > 35 dB
---------------------	---

ENTRADA SENSIBILIDADE MIC	25 db / 10k Ohms
---------------------------	------------------

Potência Máxima W RMS	2 x 125W RMS 4 OHMS - 250W
-----------------------	----------------------------

Consumo Total	300W
---------------	------

Resposta de Frequência	10Hz a 45KHz
------------------------	--------------


Alimentação VAC	127/220
-----------------	---------

Dimensões mm	(H) 255 (L) 460 (P) 270
--------------	-------------------------------

Peso Kg	6,74 Kg
---------	---------

* A DONNER RESERVA-SE NO DIREITO DE FAZER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

Controle Remoto



O Controle remoto permite operar de forma simples as funções do rádio e do reproduutor Mp3.

O controle remoto pode controlar em até 8 metros e o rádio pode armazenar 18 estações de rádio.

Funções:



CHANNEL - Canal FM: Avança as frequências para sintonia da rádio.

CH- - retrocede as frequências para sintonia da rádio.

MODE - Pressione rapidamente esta tecla para selecionar as funções: FM-USB/SD-BT

Pressione por 3 segundos o dispositivo será desligado, pressione novamente por 3 segundos e ele sera religado.

PLAY/PAUSE - Pausa a música ou reproduz com um toque.

Quando no modo FM: Com um toque curto faz a busca automática das rádios na banda escolhida.

Quando em "MUSIC MODE" é a tecla de confirmação da música escolhida.

ENTER - Função de repetição: REPAT ALL - REPAT FOLDER - REPAT ONE - RANDOM

EQ - Seleciona os modos de equalização pré-gravados: "NORMAL" "ROCK" "POP" "CLASSIC" "Jazz" "COUNTRY" "RETURN".

NEXT - Quando no modo USB/SD Avança uma faixa.

Quando no modo FM: Avança as frequências sintonizadas na memória.

Quando em "MUSIC MODE" é a tecla de navegação para avançar.

PREV - Quando no modo USB/SD: retrocede uma faixa.

Quando no modo FM: retrocede as frequências sintonizadas na memória.

Quando em "MUSIC MODE" é a tecla de navegação para retroceder.

VOL- - Esta tecla abaixa o volume de reprodução em todos os modos

VOL+ - Esta tecla aumenta o volume de reprodução em todos os modos.

Teclado numérico - Estas teclas selecionam as estações gravadas nas memórias de 0 a 9 e seleciona as faixas de músicas gravadas em Mp3.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Linha de produtos LL AUDIO – DONNER – NCA – DREAM MUSIC

Atenção: Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao Consumidor pela LL AUDIO.

Para que as Condições de garantia nele previstas tenham validade, é Indispensável a apresentação do mesmo acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra do produto. Essa validade está também ligada ao cumprimento de todas as recomendações expressas no Manual de Instruções que acompanha o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

1 - As partes e peças abaixo tem garantia legal de **(90 dias)** e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de **3 (três)** meses.

Todo conjunto eletroacústico:

- o Alto-Falantes
- o Tweeters
- o Drivers

Baterias internas de **12Volts** recarregáveis ou baterias de controle remotos, microfones e partes mecânicas assim como: gabinetes, partes plásticas, cabos, knobs.

2 - Todos os produtos **não citados no item (1) acima** tem garantia complementar à legal **(90 dias)** e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de **12 (doze) meses** para o restante, contado a partir da data de emissão da Nota fiscal de venda do produto ao primeiro adquirente/consumidor. Essa Nota fiscal passa a fazer parte integrante deste Certificado. Excluem-se dessa garantia complementar os seguintes componentes: embalagem, e revisão geral.

3 - As partes, peças e componentes, objeto da exceção descrita no item anterior, serão substituídos em garantia, desde que comprovado defeito por técnico habilitado pela fábrica.

4 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com um Serviço Autorizado indicado na relação anexada ou entrar no site da empresa www.llaudio.com.br e localizar o posto autorizado mais próximo. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderá ser efetuado pelos Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do produto desses Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Consumidor, não estando nenhum revendedor autorizado a executar essas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da LL Audio.

5 - Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada. Essa garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso deseje ser atendido em sua casa, o Consumidor deverá antes entrar em contato com um dos Serviços Autorizados constantes na relação em anexo e consultá-lo sobre a prestação ou não do serviço e taxa de visita. A cobrança ou não dessa taxa fica a critério de cada Posto.

6 - Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, o consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Serviço Autorizado situado em outra localidade (exceto lojistas).

7 - Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:

- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.

- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.

- Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas.

- Se o dano tiver sido causado por acidente (queda) ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos, etc.

- Se a nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.

8 - Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de negligência do Consumidor no Cumprimento das instruções contidas no seu Manual de Instruções.

9 - Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações domésticas ou regulares para os quais foi projetado.

10 - Anote aqui o número serial do seu produto para sua segurança: _____

GARANTIA

12 (doze) meses a partir da data de compra, com a apresentação da Nota Fiscal.

Atenção!

Obs.: Os defeitos ou danos causados por uso indevido, de acabamento externo do equipamento, de transporte ou pela abertura do equipamento não serão cobertos pela garantia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL
DDG Discagem Grata
08000 141918

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

7:15 as 11:30 e 12:30 as 16:45



DONNER

FABRICADO POR: LL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA

Avenida Júlio Victorello, 345 – Distrito Industrial

FONE: [55] (0XX19) 3543-3444 - FAX: [55] (0XX19) 3543-3445 ou 08000-141918
Araras SP – CEP 13.609-586

CNPJ: 54.228.598/0001-08

Todas as especificações assim como, cor, aparência e conteúdo aqui contidos estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A informação aqui veiculada está correta no momento da impressão. A LL não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser sofridos por qualquer pessoa que se baseie, tanto total como parcialmente, em qualquer descrição, fotografia ou afirmação aqui contidas. As cores, especificações e texto podem variar ligeiramente em relação ao produto. Os produtos são comercializados exclusivamente através dos nossos revendedores autorizados. Os distribuidores e revendedores não atuam como representantes da LL e não têm, em absoluto, qualquer autorização para vincular a LL através de eventuais declarações ou compromissos explícitos ou implícitos.